

Montageanleitung: Brodit 853360

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Der ProClip kann wahlweise über der ganzen Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.

1. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.