

Montageanleitung: Brodit 853361

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolien von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip in den Hohlraum bei der Schraube auf der Rückseite der Armaturentafel haken.
2. Den ProClip anziehen und nach rechts ziehen und die angewinkelte Kante des ProClip über die Kante der Armaturentafel haken.
3. Die angewinkelte Kante des ProClip über die Kante der Armaturentafel haken.
4. ProClip ist montiert.