

Montageanleitung: Brodit 853367

Center mount, NOT for car with navigation

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die rechte Seite des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.