

## Montageanleitung: Brodit 853370

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "GapOpener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Display drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Rahmen um das Display festhakt. Den ProClip zusammen drücken, und die mit Nut versehene obere Kante am ProClip unter der Kante des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.

3. Die Innenseite des ProClip mit der Daume nach oben drücken, so dass sich die obere Kante ordentlich festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.