

Montageanleitung: Brodit 853372

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das DICKE Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt neben den ProClip drücken, zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach unten drücken, ganz in den Spalt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.