

Montageanleitung: Brodit 853373

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen versehene linke Ende des ProClip über der Kante des Armaturentafel-Rahmens festhaken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt festhakt, etwa 1-2 cm über den "Gap Opener". Die angewinkelte Kante Richtung Armaturentafel drücken, so dass sich sie ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.