

Montageanleitung: Brodit 853375

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip nach oben in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. 2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, gleichzeitig das Mitte des ProClip anziehen, den ProClip leicht zu biegen. 3. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken, bis zum Anschlag reindrücken. 4. ProClip ist montiert.