

Montageanleitung: Brodit 853376

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken/festhaken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach unten/vorne drücken, so dass sich die Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.