

Montageanleitung: Brodit 853377

Center mount



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio/Navigationsanlage drücken.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.