

Montageanleitung: Brodit 853381

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung Aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken.

3. Den ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts festhaken, so weit rechts wie möglich. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.