

Montageanleitung: Brodit 853382

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Die Schrauben oben am Armaturenbrett entfernen. Den ProClip am Armaturenbrett auf die Art und Weise platzieren, so die Löcher miteinander übereinstimmen. Den ProClip auf dem Armaturenbrett mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. ProClip ist montiert.