

Montageanleitung: Brodit 853383

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehenen Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das dicke Ende des "Gap Opener" in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehenen Blende und dem Überhang des Armaturenbretts drücken. Den Überhang des Armaturenbretts nach oben ziehen, gleichzeitig die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip über der mit Holzmaserung versehenen Blende festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. Den Überhang des Armaturenbretts nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen oben am ProClip, festklebt.

4. ProClip ist montiert.