

Montageanleitung: Brodit 853384

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Achtung! Bitte den ProClip vorsichtig montieren, so dass die empfindliche Leder-Inneneinrichtung nicht beschädigt wird.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel einrastet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.