

Montageanleitung: Brodit 853408

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip Richtung Lenkrad ziehen, so dass die angewinkelte Kante hinter dem Handschuhfach festhakt.

3. Den ProClip anziehen und die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.