

Montageanleitung: Brodit 853415

Angled mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über der Kante der Konsole platzieren, so er auf die beiden Seiten festhakt.

2. Den ProClip nach unten drücken, so dass die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip unter der Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.