

Montageanleitung: Brodit 853418

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mitgelieferten "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt wie auf dem Bild drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Kante des Armaturenbretts festhaken. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante festhakt.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich er ordentlich neben den "Gap Openern" festsetzt. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.