

Montageanleitung: Brodit 853423

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Die rechte Ende des ProClip Richtung Handschuhfach klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt.
3. Die angewinkelte Kante an rechten Ende des ProClip hinter der Seitenwandt der Armaturentafel festhaken.
4. ProClip ist montiert.