

Montageanleitung: Brodit 853424

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die "Gap Opener" etwa 10 cm voneinander platzieren. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über der Rahmen um die Armaturentafel platzieren, so dass das linke Ende zwischen den "Gap Openern" ist, und das lange rechte Ende in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett einpasst.

2. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, in den Spalt zwischen den "Gap Openern" .

3. Den ProClip nach vorne drücken, ganz in den Spalt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. PropClip ist montiert.