

Montageanleitung: Brodit 853432

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.