

Montageanleitung: Brodit 853438

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip soll genau in der Position montiert werden, wie in den Abbildungen gezeigt wird.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die dünne Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.

4. ProClip ist montiert.