

Montageanleitung: Brodit 853440

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie von Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip nach vorne/oben in den Spalt neben den "Gap Opener drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das dünne untere Ende in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Armaturentafel einrastet.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so das untere Ende ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.