

Montageanleitung: Brodit 853441

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.