

Montageanleitung: Brodit 853456

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

3. Das linke Ende des ProClip Richtung Instrumentenfenster klappen, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das mit Nut versehene linke Kante in den Spalt zwischen dem Instrumentenfenster und dem Armaturenbrett einpasst. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.