

Montageanleitung: Brodit 853462

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.