

Montageanleitung: Brodit 853477

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mitgelieferten "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" etwa 10 cm von einander platzieren. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" haken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die Enden des ProClip zusammendrücken und das rechte Ende im Lüftungsgitter platzieren. Den Druck langsam lösen, sodass sich der Klebestreifen an der inneren Wand im Lüftungsgitter festklebt.
4. ProClip ist montiert.