

Montageanleitung: Brodit 853478

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Handschuhfächer öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um das Handschuhfach festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip unter dem Armaturenbrett festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Die Handschuhfächer schliessen.

4. ProClip ist montiert.