

Montageanleitung: Brodit 853480

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die obere Kante des mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
3. Die untere Kante des mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.