

Montageanleitung: Brodit 853483

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip im Lüftungsgitter festhaken.
2. Den ProClip nach oben ziehen und die mit Nut versehene obere Kant in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Armaturenbrett drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so lange bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.