

Montageanleitung: Brodit 853485

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die obere Kante im unteren Ende des Lüftungsgitters festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.