

Montageanleitung: Brodit 853486

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip im linke Ende des Lüftungsgitter-Gehäuses drücken.
2. Das linke Ende des ProClip nach rechts drücken und auf der Innenseite des Lüftungsgitters-Gehäuse festhaken.
3. Das linke Ende nach vorne drücken, im Lüftungsgitter-Gehäuse.
4. ProClip ist montiert.