

Montageanleitung: Brodit 853488

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display-Rahmen und der umliegenden Blende drücken.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sie sich in den Spalt unter den "Gap Opener" einpasst. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.