

Montageanleitung: Brodit 853491

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
2. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die mit Nut versehene obere Ende des ProClip über der untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.