

Montageanleitung: Brodit 853492

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip Richtung Lenkrad ziehen, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip hinter dem Handschuhfach festhakt. Das mit Klebestreifen versehene linke Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" haken.

3. Das linke Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass es ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.