

Montageanleitung: Brodit 853493

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube unter dem Armaturenbrett-Überhang lockern. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip über den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett platzieren. Den "Gap Opener" nach vorne drücken, den Spalt zum Aufweiten. Gleichzeitig die untere rechte Ecke des ProClip in den Spalt drücken. Den ProClip etwa 5 CM nach unten in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den Armaturenbrett-Überhang ziehen, um den Spalt oben am Instrumentenbrett zum Aufweiten. Gleichzeitig den ProClip nach unten in den Spalt drücken und das linke Ende des ProClip ziehen so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett-Überhang und dem Armaturenbrett einpasst. Die Schraube wieder anziehen.

4. ProClip ist montiert.