

Montageanleitung: Brodit 853494

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Der ProClip soll genau in der Position montiert werden, wie in den Abbildungen gezeigt wird. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Gangschaltung und der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen links befindet. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

3. Der ProClip soll genau in der Position montiert werden, wie in der Abbildung gezeigt wird.

4. ProClip ist montiert.