

Montageanleitung: Brodit 853496

Angled mount NOT for wood grain panel.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die rechte Seite des ProClip Richtung Armaturenbrett drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.