

Montageanleitung: Brodit 853500

Center mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die mit Nut versehene untere Kante am ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett einrastet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er ganz in den Spalt geht.

4. ProClip ist montiert.