

Montageanleitung: Brodit 853508

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das mit Nut versehene Teil des ProClip in den Spalt unter den Gap Opener anordnen.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.