

Montageanleitung: Brodit 853522

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die rechte angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die gedrehte linke Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen reingeht. Das linke Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.