

Montageanleitung: Brodit 853526

Angled mount ONLY for Ambiente 05-13, Classic 05-13, Elegance 05-13, RS 05-13, Scout 07-13.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach links klappen, Richtung Lenkrad, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.
3. Das mit Nut versehene linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.