

Montageanleitung: Brodit 853528

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach vorne drücken, so lange bis ein Einrasten zu hören/fühlen.
3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.