

Montageanleitung: Brodit 853529

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so lange bis ein Einrasten zu hören/fühlen. Den ProClip herausziehen.
4. ProClip ist montiert.