

Montageanleitung: Brodit 853530

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.