

Montageanleitung: Brodit 853534

Center mount ONLY for models with navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Das untere Ende des ProClip unter dem Lüftungsgitter-Rahmen festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.