

Montageanleitung: Brodit 853539

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben dem Lüftungsgitter-Rahmen und der Armaturentafel drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach oben klappen so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.
4. ProClip ist montiert.