

Montageanleitung: Brodit 853540

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken.

2. Den ProClip Richtung Mittel-Konsole klappen, so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt festhakt.

3. Den ProClip ziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen festhaken.

4. ProClip ist montiert.