

Montageanleitung: Brodit 853541

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Der ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter angebracht werden, oder kann man zwei ProClip gleichzeitig montiert haben.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip ziehen und das mit Nut versehene untere Ende in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel der Klima-Anlage anordnen.
3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.