

Montageanleitung: Brodit 853547

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt des Armaturenbretts drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt in der Blende drücken.

3. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Blende festhakt. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante i den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.