

Montageanleitung: Brodit 853551

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene linke Ende des ProClip über der linken Kante des Lüftungsgitter-Gehäuse platzieren.

2. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die mit Nut versehene rechte Ende über der Kante des Rahmens um der Lüftungsgitter festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.