

Montageanleitung: Brodit 853554

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene Kante des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die obere Ecke zum erst in den Spalt drücken, dann die untere Ecke. Die "Gap Opener" herausziehen.
3. Die Mitte der ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt reingehet und ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.